HYDRAULIQUE TRAIN ROULANT

3912	Pompe HP	4164	Équilibrage jante
3913	Support de pompe HP	4221	Barre de torsion
3916	Conjoncteur disjoncteur	4344	Bras arrière
3917	Support conjoncteur disjoncteur	4345	Suspension avant
3921	Vanne de sécurité	4347	Suspension arrière
3922	Accumulateur de frein	4352	Barre anti roulis
3930	Réservoir hydraulique	4366	Correcteur de hauteur
3938	Circuit alimentation direction	4370	Commande manuelle de hauteur
3941	Circuit alim suspension arrière	4410	Volant
3942	Circuit alim frein	4411	Colonne de direction
3944	Circuit retour	4415	Serrure
3945	Accessoires circuit d' alim	4420	Direction
3950	Sphères hydractives	4425	Direction composants
3951	Capteurs et calculateur hydractive	4428	Distributeur de direction
4131	Étrier	4429	Régulateur de direction
4161	Jante		

FREIN TRANSMISSION

3141	Pédale de frein	4516	Frein arrière
3142	Pédale d' embrayage	4540	Maître cylindre frein
3145	Maître cylindre commande embrayage	4541	ABS
3711	Cardan	4555	Frein à main
4512	Frein avant	4563	Pompe à dépression frein

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

5010	Faisceau avant supplémentaire	5213	Tableau de bord détails
5011	Faisceau principal sous capot	5215	Afficheur alarme
5012	Faisceau moteur	5217	Contrôle de vitesse
5016	Faisceau direction	5219	Interrupteurs
5017	Faisceau freinage ABS	5221	Comodo
5018	Faisceau console	5240	Alarme
5021	Faisceau central de toit	5310	Montage batterie
5022	Faisceau ceinture et siège	5410	Éclairage
5023	Faisceau de porte avant	5420	Éclairage
5025	Faisceau de coffre	5440	Stop supplémentaire
5131	Connecteur de réparation	5442	Éclairage plaque
5133	Faisceau capteur	5450	Éclairage intérieur
5209	Tableau de bord	5611	Essuie glace
5212	Faisceau contrôle vitesse	5612	Essuie glace arrière